



Schmelzmanufaktur.de
Martin Naewe
Herrnbergstr. 58
91077 Neunkirchen a. Brd.

Telefon: +49 1522 9229342
Telefax:
E-Mail: info@schmelzmanufaktur.de

Aufbauanleitung Typ2 Wandhalterung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für unsere Typ2 Wandhalterung entschieden haben.
Der verwendete Kunststoff GreenTEC ist die ökologisch unbedenkliche Alternative zu gebräuchlichen Industriematerialien, bestehend aus 100% nachwachsenden Rohstoffen und nach DIN EN ISO 14855 biologisch abbaubar. Darüber hinaus besitzt der Rohstoff eine Lebensmittelzulassung (FDA).

Für den Einbau benötigen Sie zusätzlich folgende Materialien und Werkzeuge:

- 4mm Inbus
- 2,5mm Inbus
- 4 Dübel / Schrauben für Ihre Wandbefestigung

Achtung:

Benutzen sie keine Senkkopfschrauben, sonst kann die Halterung beschädigt werden.



Allgemeiner wichtiger Hinweis

Die Halterung besteht aus Kunststoff.

Ziehen Sie daher alle Schrauben vorsichtig mit der Hand an.

<p>Schritt 1:</p> <p>Befestigen Sie die Wandhalterung an der gewünschten Position.</p>	
<p>Schritt 2:</p> <p>Schrauben Sie die Steckerhalterung mit der beiliegenden M6 Schraube an die Wandhalterung.</p>	
<p>Schritt 3 (optional):</p> <p>Befestigen Sie das Kabel das aus der Wallbox kommt an der Halterung, sodass das Rangieren oder Einsteigen nicht behindert. Ziehen sie dabei die Schrauben gleichmäßig an (3 Umdrehungen linke Schraube, dann 3 Umdrehungen rechte Schraube)</p>	
<p>Achtung: Ziehen sie die Schrauben nur so fest an bis das Kabel sicher gehalten wird. Wird die Schraube weiter angezogen wird die Kabelklemme brechen oder das Gewinde zerstört.</p>	

Viel Spaß mit der Halterung und ihrem Elektrofahrzeug.

Die Schmelzmanufaktur versucht einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu erbringen, um Produkte durch Reparatur langlebiger und umweltschonender zu machen.

Gerne können Sie uns Ihre Verbesserungsvorschläge zusenden damit die Produkte noch besser und langlebiger werden.

Ihre Schmelzmanufaktur